

Инструкция по монтажу освещения



1. Приклейте светодиодную ленту на отражатель (№1) фриза. Провода должны быть выведены к левой опоре (№2) стенда.
2. Закрепите блок питания на левой опоре (№2) стенда, в специальные резьбовые отверстия, при помощи входящих в комплект винтов. Клеммы «-V», «+V» должны быть расположены вверху блока питания (№3).
3. Проведите провод питания светодиодной ленты через верхнее отверстие перфорированной панели (№4).
4. Подключите провода светодиодной ленты к клеммам блока питания. Провод коричневого цвета подключите к клемме «+V», синий провод к клемме «-V».
5. Подключите кабель питания (Докупается отдельно в зависимости от необходимой длины. Минимальное сечение 0,75 мм²). Фазный проводник подключается к клемме «L», нулевой проводник подключается к клемме «N», провод заземления к клемме с символом « \perp ».

